



## PER PULSANTI SEPARATI (START E PED) :COMBINAZIONE DEI TASTI LEARN WORK BREAK ALL'AVVIO

START impostazione di fabbrica: a centrale spenta premere e mantenere premuti contemporaneamente i tasti "LEARN" e "WORK" dare alimentazione.

START "solo CHIUDE" : a centrale spenta premere e mantenere premuti contemporaneamente i tasti "LEARN" e "BREAK" dare alimentazione.

PED impostazione di fabbrica: a centrale spenta premere e mantenere premuti contemporaneamente i tasti "WORK" e "BREAK" dare alimentazione.

PED "solo APRE" a centrale spenta premere e mantenere premuti contemporaneamente i tasti "LEARN" e "BREAK" e "WORK" dare alimentazione.

## IMPOSTAZIONE DIP-SWITCH (La programmazione dei switch va effettuata a centrale spenta)

	OFF	ON	
SW1	1	Funzionamento scorrevole	Funzionamento basculante
	2	Condominiale disattivato.	Funzione condominiale attivata (pulsante apertura sensibile solo alla prima attivazione). A fine apertura la pressione del tasto START causa la richiusura immediata saltando il tempo di pausa.
	3	Funzione chiudi subito disattivata.	Funzione chiudi subito attivata. A cancello aperto con l'impegno e il disimpegno della fotocellula si richiude automaticamente dopo 3 sec.
	4	Attiva Spia Cannello Aperto sui morsetti 13-14.	Attiva luce di cortesia sui morsetti 13-14.
SW2	1	Test fotocellule disattivato.	Attiva Test fotocellule
	2		

Per ripristinare le impostazioni standard di fabbrica (in caso di errata / mancata programmazione o inserimento / disinserimento dei finecorsa) togliere l' alimentazione e ripristinarla tenendo premuto il pulsante LEARN per almeno 10 secondi.

### PROGRAMMAZIONE AUTOMATICA PER CANCELLO SCORREVOLE (DIP SW1-1 OFF):

I finecorsa se non usati devono restare aperti (non ponticellati).

Premere e tenere premuto il tasto **SET**, per circa 10 secondi (led DL2 lampeggia):

la centralina prima cerca la chiusura poi esegue un ciclo di apertura e chiusura rallentando automaticamente prima dei finecorsa.

### PROGRAMMAZIONE MANUALE TEMPI LAVORO E RALLENTAMENTO PER CANCELLO SCORREVOLE (DIP SW1-1 OFF)

I finecorsa se non usati devono restare aperti (non ponticellati).

1) A cancello chiuso premere e rilasciare il tasto **SET** per entrare in programmazione. Il led DL2 inizia a lampeggiare.

2) Premere una volta il tasto **WORK**. Il motore 1 parte.

3) Quando raggiunge il punto di rallentamento desiderato premere il tasto **WORK** ; rallenta e si ferma sul finecorsa.

3) Parte automaticamente in chiusura, quando raggiunge il punto di rallentamento desiderato premere il tasto **WORK** ; rallenta e si ferma sul finecorsa.

5) Al completamento della corsa la centralina è programmata e s'impone automaticamente per il normale funzionamento.

### PROGRAMMAZIONE AUTOMATICA PER BASCULANTE (DIP SW1-1 ON):

I finecorsa se non usati devono restare aperti (non ponticellati).

Premere e tenere premuto il tasto **SET**, per circa 10 secondi (led DL2 lampeggia):la centralina prima cerca la chiusura poi esegue un ciclo di apertura e chiusura.

Fincorsa in apertura ferma il motore; in chiusura preme il finecorsa rallenta e si ferma automaticamente sui fermi meccanici.

### PROGRAMMAZIONE CHIUSURA AUTOMATICA (a cancello chiuso)

1) Premere e rilasciare il pulsante **LEARN**; il led DL2 inizia a lampeggiare.

2) Premere e rilasciare il pulsante **BREAK**; inizia il conteggio; il led DL2 ed il lampeggiante iniziano a lampeggiare velocemente.

3) Premere e rilasciare il pulsante **BREAK**; termina il conteggio, max 120 secondi.

### CANCELLAZIONE CHIUSURA AUTOMATICA (a cancello chiuso)

1) Premere e rilasciare il pulsante **LEARN**; il led DL2 inizia a lampeggiare.

2) Premere e rilasciare il pulsante **BREAK** per due volte.

### PROGRAMMAZIONE CODICE RADIO START (a cancello chiuso)

1) Premere e rilasciare il pulsante **LEARN**; il led DL2 inizia a lampeggiare.

2) Inviare con il trasmettitore il codice radio da memorizzare. La scheda acquisisce il codice ed esce dalla programmazione. E' possibile memorizzare fino ad un massimo di 32 diversi codici per il comando di START.

### PROGRAMMAZIONE CODICE RADIO PEDONALE (a cancello chiuso)

1) Premere due volte il tasto **LEARN**; il led DL2 inizia a lampeggiare velocemente.

2) Inviare con il trasmettitore il codice radio da memorizzare. La scheda acquisisce il codice ed esce dalla programmazione. E' possibile memorizzare fino ad un massimo di 32 diversi codici per il comando PEDONALE.

### CANCELLAZIONE CODICI RADIO (a cancello chiuso)

Premere contemporaneamente i tasti **LEARN e BREAK** e mantenerli premuti per almeno 10 secondi (il led DL2 lampeggia velocemente). Tutti i codici radio memorizzati (sia associati allo START che al PEDONALE) vengono cancellati.

