



costruzioni elettroniche

ELBE S.r.l.
Via Martiri di cefalonia, 5
36071 Arzignano (VI) - ITALY
Tel. +39 (0) 444 450 980
Fax +39 (0) 444 674 444
<http://www.elbe-elettronica.it>
e-mail: info@elbe-elettronica.it

PRATICITA' A BORDO TRASMETTITORE CLONABILE 514 A 4 CANALI (2018)

Un'estetica moderna ed accattivante, durevolezza collaudata e tecnologia avanzata sono le principali caratteristiche di questo trasmettitore; inoltre vanta la possibilità di auto-apprendere indipendentemente i codici di ogni singolo canale da un altro trasmettitore.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Frequenza di funzionamento	433.92 Mhz
Portata	80 m in campo libero
Numero di canali	4
Programmazione codici	Inserimento autoapprendimento
Contenitore	ABS antiurto
Innut:	12 ~ 24 V
Output	5V / 2A



ISTRUZIONI

LE ISTRUZIONI SEGUENTI SONO VALIDE PER LA CLONAZIONE/GENERAZIONE DA DISPOSITIVO FUNZIONANTE SIA PER I RADIOCOMANDI A CODICI FISSI.

Programmazione multipla: per la programmazione di più trasmettitori con lo stesso codice, introdurre il codice in un primo trasmettitore (master) ed usare sempre questo per l'inserimento del codice negli altri trasmettitori.

1 - Utilizzando il trasmettitore sul quale si desidera copiare il codice (trasmettitore A),

Premere e mantenere premuto il tasto del trasmettitore A relativo al canale in cui si vuole salvare il codice e premere 3 volte un tasto qualsiasi: il LED inizia a lampeggiare. Rilasciare tutti e due i tasti.

2 - Ad una distanza di 2-5 cm, testa a testa, **posizionare il trasmettitore B originale e trasmettere premendo il tasto relativo al canale di cui si desidera copiare il codice fino a che (2-10 sec) il led del trasmettitore A inizia a lampeggiare velocemente a conferma dell'avvenuta duplicazione per poi spegnersi dopo 2 secondi.**

Rilasciare il tasto del trasmettitore da clonare.

3 - Ripetere il punto 1 per la copiatura di altri canali (Premere e mantenere premuto il tasto del trasmettitore relativo al canale in cui si vuole salvare il codice e premere 3 volte un tasto qualsiasi: il LED inizia a lampeggiare. Rilasciare i tasti.)

Se il led del trasmettitore A non lampeggia velocemente, significa che il codice non è stato acquisito. Questo può essere imputato ad una delle seguenti cause:

- 1) I due trasmettitori non sono stati avvicinati sufficientemente; **ripetere l'operazione.**
- 2) Il tasto sul trasmettitore B è stato premuto per un tempo troppo breve; **ripetere l'operazione premendo il tasto per almeno cinque secondi.**
- 3) Le batterie del trasmettitore B sono scariche; **sostituire le batterie e ripetere l'operazione.**
- 4) **Il trasmettitore B non è compatibile.**



CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO
(rifiuti elettrici ed elettronici)