



costruzioni elettroniche

ELBE S.r.l.

Via Martiri di cefalonia, 5
36071 Arzignano (VI) - ITALY
Tel. +39 (0) 444 450 980
Fax +39 (0) 444 674 444
<http://www.elbe-elettronica.it>
e-mail: info@elbe-elettronica.it

TASTIERA SENZA FILI – WIRELESS CON RICEVITORE RADIO

Tastiera codificata con trasmettitore rolling code a due canali. Dispone di un grado di protezione IP54, un corpo in metallo, un LED rosso e un buzzer di conferma pressione tasto. Il codice può essere modificato direttamente dalla tastiera tramite una semplice procedura dopo aver inserito il vecchio codice. Portata di trasmissione stimata di 100 metri e 30 metri con ostacoli (interno). La durata della batteria è pari a circa 2 anni di funzionamento considerando 10 trasmissioni al giorno. La tastiera funziona in abbinamento al ricevitore a 2 canali.

Alimentazione: 6 Volt (2 batterie CR2032). Frequenza di lavoro: 433,92 MHz. Dimensioni massime: 85 x 75 x 38 mm.



Caratteristiche: Questa tastiera permette di effettuare fino a due aperture con due diversi codici.

Programmabile su funzione monostabile (ideale per aperture di cancelli, automatismi e porte).

Possibilità di personalizzare il codice a piacimento da 1 a 8 cifre.

Impostazioni di fabbrica (1° canale codice 11 e 2° canale codice 22).

ATTENZIONE: Prima di infilare le batterie premere verso il basso la lamella per una maggior tenuta.

Programmazione codice 1° canale:

- 1) **Tenendo premuto** il tasto **0** premere il tasto **<**
- 2) inserire il vecchio codice esempio 11 (codice originale) premere il tasto **<**
- 3) inserire il nuovo codice (esempio 1234) e premere il tasto **<**
- 4) reinserire sempre il nuovo codice (1234) e premere il tasto **<**

Si può memorizzare un massimo di 8 cifre.

Programmazione codice 2° canale:

- 1) **Tenendo premuto** il tasto **0** premere il tasto **>**
- 2) inserire il vecchio codice esempio 22 (codice originale) premere il tasto **>**
- 3) inserire il nuovo codice (esempio 1234) e premere il tasto **>**
- 4) reinserire sempre il nuovo codice (1234) e premere il tasto **>**

Si può memorizzare un massimo di 8 cifre.

Per ripristinare le impostazioni standard di fabbrica (1° canale codice 11 e 2° canale codice 22) mantenere premuto per almeno 10 secondi il tasto sotto la tastiera lato componenti.

ATTENZIONE: Prima di infilare le batterie premere verso il basso la lamella per una maggior tenuta.

