



costruzioni elettroniche

**ELBE S.r.l.**  
Via Martiri di cefalonia, 5  
36071 Arzignano (VI) - ITALY  
Tel. +39 (0) 444 450 980  
Fax +39 (0) 444 674 444  
<http://www.elbe-elettronica.it>  
e-mail: [info@elbe-elettronica.it](mailto:info@elbe-elettronica.it)

## TRASMETTITORE CLONABILE 508 A 4 CANALI (2019)

Oltre ad un'estetica moderna ed accattivante, peso ed ingombri ridottissimi, questi trasmettitori vantano la possibilità di autoapprendere indipendentemente i codici di ogni singolo canale da un altro trasmettitore.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Frequenza di funzionamento	433.92 MHz
Portata	80 m in campo libero
Numero di canali	4
Programmazione codici	Inserimento autoapprendimento
Contenitore	ABS antiurto
Alimentazione	Batteria GP23 12v
Durata batterie	2 anni circa



### ACQUISIZIONE CODICI

**Programmazione multipla:** per la programmazione di più trasmettitori con lo stesso codice, introdurre il codice in un primo trasmettitore (master) ed usare sempre questo per l'inserimento del codice negli altri trasmettitori.

La programmazione permette di **acquisire il codice di ogni singolo canale** da un altro trasmettitore (o da più trasmettitori).

- 1) Utilizzando il trasmettitore sul quale si desidera copiare il codice (trasmettitore A), **premere contemporaneamente (circa 1 secondo)** i tasti del primo e secondo canale (A e B) **fino a quando il led comincia a lampeggiare.**
- 2) **Tener premuto il tasto A e rilasciare il tasto B .**
- 3) **Sempre con il tasto A premuto, premere e rilasciare lentamente il tasto B per 3 volte il led comincia a lampeggiare, rilasciare i tasti il led si spegne.**
- 4) **Premere e mantenere premuto il tasto relativo al canale da programmare (A - B - C - D del trasmettitore A) il led fa un piccolo lampeggio.**
- 5) Avvicinare i trasmettitori tra di loro, **premere il tasto del trasmettitore B fino a quando il led del trasmettitore A lampeggia per poi accendersi a luce fissa.**
- 6) **Il codice è stato acquisito.**
- 7) **A questo punto continuare con la memorizzazione dei canali o SALVARE IL CODICE (per finire la programmazione vedere il punto 8).**
- 8) **Salvataggio codici appena inseriti : premere contemporaneamente i tasti (C e D) fino a quando il led comincia a lampeggiare (circa 2 secondi).**

Se in fase di copiatura il led del trasmettitore A non lampeggia, significa che il codice non è stato acquisito. Questo può essere imputato ad una delle seguenti cause:

- 1) I due trasmettitori non sono stati avvicinati sufficientemente; **ripetere l'operazione cambiando la posizione dei due trasmettitori nel momento della copiatura ("schiena contro schiena" o perpendicolarmente l'uno all'altro).**
- 2) Il tasto sul trasmettitore B è stato premuto per un tempo troppo breve; **ripetere l'operazione premendo il tasto per almeno due secondi.**
- 3) Le batterie di uno dei due trasmettitori sono scariche; **sostituire le batterie e ripetere l'operazione.**
- 4) Il trasmettitore B non è compatibile.



**CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO (rifiuti elettrici ed elettronici)**