



costruzioni elettroniche

ELBE S.r.l.
Via Martiri di cefalonia, 5
36071 Arzignano (VI) - ITALY
Tel. +39 (0) 444 450 980
Fax +39 (0) 444 674 444
<http://www.elbe-elettronica.it>
e-mail: info@elbe-elettronica.it

RICEVITORE 618 CON AUTOAPPRENDIMENTO DEI CODICI

GENERALITA'

La scheda 618 è un ricevitore a due canali; viene utilizzato per il comando a distanza di apri cancelli o altre apparecchiature. Si contraddistingue per la costruzione particolarmente robusta ed affidabile, per il grado di immunità ai disturbi indotti e protetto contro le scariche atmosferiche ed elettrostatiche.

Ha superato tutti i test riguardanti le emissioni elettromagnetiche e l'immunità ai disturbi previsti dalla vigente normativa europea. In particolare risponde alle direttive EMC 89/336/CEE, 92/31/CEE, BT 73/23/CEE e 93/68/CEE.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione e frequenza d'alimentazione	12/24 Vac/dc
Dimensioni d'ingombro	50 x 45 x 30 mm (L x P x H)
Corrente massima contatti d'uscita	2 A
Portata (con antenna correttamente installata)	80 metri in campo aperto
Numero massimo di codici memorizzabili	200 diversi codici
Numero canali	2 CANALI
Frequenza di lavoro	434 MHz



COLLEGAMENTI MORSETTIERE

FILI ROSSO/NERO	Alimentazione 12/24 Vac/dc
FILO BIANCO	COMUNE
FILO VERDE	1° CANALE
FILO GIALLO	2° CANALE

Prima di iniziare la memorizzazione dei trasmettitori procedere (per sicurezza) alla cancellazione di tutti gli eventuali codici esistenti:

CANCELLAZIONE DEI CODICI RADIO

A ricevitore alimentato premere e mantenere premuto per almeno 10 secondi il tasto **DELETE**, il led si accenderà per segnalare l'avvenuta cancellazione dei codici.

PROGRAMMAZIONE CODICE RADIO 1° CANALE

A ricevitore alimentato **premere una volta il tasto LEARN: il led si accende a luce fissa, poi lampeggerà una volta** per segnalare che la centralina si trova nello stato di programmazione, successivamente premere il tasto del telecomando che si desidera associare finché il led si spegne. Il ricevitore memorizza automaticamente il codice radio ricevuto esce dalla fase di programmazione e si imposta per il normale funzionamento.

PROGRAMMAZIONE CODICE RADIO 2° CANALE

A ricevitore alimentato **premere due volte il tasto LEARN: il led si accende a luce fissa, poi lampeggerà due volte** per segnalare che la centralina si trova nello stato di programmazione, successivamente premere il tasto del telecomando che si desidera associare finché il led si spegne. Il ricevitore memorizza automaticamente il codice radio ricevuto esce dalla fase di programmazione e si imposta per il normale funzionamento.

